

# GESSI®

## 72051


GPF720510G001G000

### VENTAGLIO

data di validità/validity date  
≥ 8/2024



MISCELATORE LAVABO BASSO STOP &amp; GO



N°	Code	Descrizione	Description
1	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO	SCREW COVER
2	SP00610	GRANO	SCREW
3	SP02115	AERATORE	AERATOR
4	PF01421	PILETTA	BASIN WASTE
5	SP04612	COPRIGHIERA	FINISHING RING NUT
6	SP02372	GAMBO	SHANK
7	SP01591	FLESSIBILE ALIMENTAZIONE BLU	BLU SUPPLY HOSE
8	SP01590	FLESSIBILE ALIMENTAZIONE ROSSO	RED SUPPLY HOSE
9	SP02370	SET DI FISSAGGIO	FIXING SET
10	SP04613	MANIGLIA	HANDLE
11	SP04614	BASSETTA	BASE
12	SP01442	CARTUCCIA	CARTRIDGE

N°	Code	Descrizione	Description
13	SP01278	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA	FIXING RING NUT
14	SP00772	TAPPO PILETTA	PLUG