

# GESSI®

## 72053


GPF720530G001G000

### VENTAGLIO

data di validità/validity date  
≥ 7/2024



MISCELATORE LAVABO ALTO STOP &amp; GO



N°	Code	Descrizione	Description
1	SP00002	TAPPINO COPRI GRANO	SCREW COVER
2	SP00610	GRANO	SCREW
3	SP00772	TAPPO PILETTA	PLUG
4	SP02115	AERATORE	AERATOR
5	SP01286	FLESSIBILE ALIMENTAZIONE BLU	BLU SUPPLY HOSE
6	SP01287	FLESSIBILE ALIMENTAZIONE ROSSO	RED SUPPLY HOSE
7	SP04612	COPRIGHIERA	FINISHING RING NUT
8	SP02372	GAMBO	SHANK
9	PF01421	PILETTA	BASIN WASTE
10	SP02370	SET DI FISSAGGIO	FIXING SET
11	SP04613	MANIGLIA	HANDLE
12	SP04614	BASSETTA	BASE

N°	Code	Descrizione	Description
13	SP01442	CARTUCCIA	CARTRIDGE
14	SP01278	GHIERA SERRAGGIO CARTUCCIA	FIXING RING NUT